

# HAGEMEYER hTrans OPN-2001



1.00



# Inhalt

1	Allge	meines	2
2	OPN	-2001	2
	2.1	Hardware	2
	2.2	Hinweise	4
3	Bedi	enung	5
	3.1.1	Barcode scannen	5
	3.1.2	Barcode löschen	5
	3.2	Spezielle Funktionen	6
	3.3	Akku laden	7
	3.4	Buzzer und LED-Anzeige	7
	3.4.1	Ladeanzeige	7
	3.4.2	Anzeige beim Scannen	7
	3.4.3	Buzzer-Töne	8
4	hTra	ns Software	10
	4.1	Softwareinstallation	10
	4.1.1	hTrans Software installieren	10
	4.2	hTrans Datenübertragungssoftware einrichten	14
	4.2.1	Einstellungen	15

4.2.2	Shop	15
4.3	Tray Icon	16

# 1 <u>Allgemeines</u>

Mit dem mobilen Datensammler OPN-2001 können Bestellbarcodes erfasst und automatisiert in den Hagemeyer bzw. Simple System - Webshop übertragen werden.

Je nach verwendeter Hardware müssen zunächst USB-Treiber installiert werden und evtl. erforderliche Einstellungen an der Datenübertragungssoftware vorgenommen werden.

Die Datenübertragungssoftware liest die gesammelten Daten aus dem Scanner aus und überträgt sie an den Warenkorb des Webshops. Dazu ist es notwendig, dass Sie sich in Ihren Shop-Account einloggen und die entsprechende Seite zur Datenübertragung aufrufen.

# 2 <u>OPN-2001</u>

# 2.1 Hardware

Der OPN-2001 wird mit einem Anhängeband und einem USB-Kabel geliefert.



## 2.2 <u>Hinweise</u>

- Den Scanner nur im Temperaturbereich zwischen 0°C und 40°C benutzen
- Setzen Sie den Scanner nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht oder anderen Hitzequellen aus.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.
- Vermeiden Sie starke Stöße und lassen Sie den Scanner nicht aus größerer Höhe fallen
- Setzen Sie den Scanner keinen starken elektrostatischen oder elektromagnetischen Feldern aus.
- Reinigen Sie das Scannergehäuse ggf. mit einem weichen, leicht feuchtem Tuch.
- Wenn Sie das Scannerfenster reinigen, vermeiden Sie Kratzer, die die Leseperformance beeinträchtigen könnten.
- Wenden Sie beim Reinigen keinen starken Druck aus und verwenden Sie, falls nötig, eine geringe Menge haushaltsüblichen Reiniger.
- Im Inneren des Scanners befinden sich keine vom Bediener zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, den Scanner zu demontieren.
- Bei Fehlfunktion wenden sie sich bitte an PR Solutions
- Recyclinghinweis:

Das WEEE-Symbol auf dem Scanner weist darauf hin, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss als elektronisches Produkt wiederverwertet werden.



#### Mindestvoraussetzungen:

- Microsoft Windows XP
- USB Anschluß
- CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk

#### **Empfohlen:**

- Microsoft Windows XP oder höher

## 3 <u>Bedienung</u>

#### 3.1.1 Barcode scannen





Zielen Sie mit dem Scanner auf einen Barcode und halten Sie den Scanknopf gedrückt. Stellen Sie dabei sicher, dass der Scanstrahl den Barcode komplett abdeckt, wie in der Abbildung links dargestellt.

Wenn der Barcode nicht gleich gelesen wird, verändern Sie den Abstand zum Barcode etwas und achten Sie darauf, dass der Scanner in einem Winkel zur Oberfläche geneigt ist.



Während des Scanvorganges ist der Laserstrahl sichtbar und die LED blinkt grün. Kann kein Barcode gelesen werden, schaltet sich der Laserstrahl nach ein paar Sekunden automatisch aus und die LED blinkt orange, versuchen Sie es jetzt erneut.



Der eScan mini hat Laserklasse 1 und ist somit in der niedrigsten Einteilung klassifiziert, es wird trotzdem empfohlen, nicht in den Laserstrahl zu schauen.

#### 3.1.2 Barcode löschen

Mit dem kleinen Löschknopf können Barcodes gezielt aus dem Speicher des eScan mini gelöscht werden. Richten Sie den Scanner auf einen Barcode und drücken Sie den Löschknopf. Wenn der Barcode nicht gleich gelesen wird, verändern Sie den Abstand zum Barcode etwas und achten Sie darauf, dass der Scanner in einem Winkel zur Oberfläche geneigt ist.

Während des Scanvorganges ist der Laserstrahl sichtbar und die LED blinkt orange. Wenn der Barcode gelesen werden kann, sucht der Scanner im Speicher nach diesem Barcode und löscht den ersten, den er findet. Evtl. weitere vorhandene gleiche Barcodes werden nicht gelöscht. Kann keine Übereinstimmung gefunden werden, gibt der Scanner einen tiefen Fehlerton aus.

#### 3.2 Spezielle Funktionen

Die Knöpfe des Scanners haben spezielle Funktionen, wenn sie länger gedrückt werden:

#### Alle Daten löschen

(Alle Daten aus dem Speicher entfernen)

Drücken Sie den Löschknopf und halten Sie ihn für mindestens 6 Sekunden gedrückt. Der Scanner löscht alle Daten im Speicher. Beachten Sie, dass Sie den Scanner während des Vorgangs nicht auf einen Barcode richten.

#### Buzzer ein- bzw. ausschalten

Drücken Sie den Scanknopf und halten Sie ihn für mindestens 10 Sekunden gedrückt. Der "Good Read"-Buzzer wird eingeschaltet (wenn er aus war) bzw. ausgeschaltet, wenn er "ein" war. Wenn der Buzzer ausgeschaltet ist, gibt der Scanner keine akustischen Signale.

#### Reset (Default-Einstellungen)

Drücken Sie den Scan- und den Löschknopf gleichzeitig und halten Sie sie für mindestens 10 Sekunden gedrückt, der Scanner setzt dann alle Einstellungen auf die Default-Werte zurück (Werkseinstellung) und löscht alle Daten im Speicher.

# 3.3 Akku laden

Der Akku des eScan mini wird über das USB-Kabel bzw. die USB-Schnittstelle geladen. Verbinden Sie den Scanner mit dem USB-Kabel mit dem PC und schalten Sie den Rechner ein. Der Ladevorgang wird vom Betriebssystem des Scanners gesteuert und die Spannung automatisch getrennt, wenn der Akku voll ist.

Der Ladevorgang dauert etwa 2,5 Stunden, wenn der Akku vollständig leer war. Während des Ladens leuchtet die LED rot, wenn der Akku voll ist, leuchtet die LED grün.

# 3.4 Buzzer und LED-Anzeige

#### 3.4.1 Ladeanzeige

Die LED zeigt folgendes, wenn der Scanner an den PC angeschlossen ist:

Leuchten - rot	der Akku wird geladen
Leuchten - grün	der Akku ist vollständig geladen
Blinken – rot/grün	evtl. liegt ein Akkufehler vor, kontaktieren Sie PR Solutions

#### 3.4.2 Anzeige beim Scannen

der Scanknopf ist gedrückt und
der Laser ist an. Wenn der
Scanner einen Barcode erfasst,
wird dieser gelesen und im
Speicher abgelegt.
ein Barcode wurde gelesen und

	im Speicher abgelegt
Leuchten - rot	beim Scannen:ein Barcode
	wurde gelesen, konnte aber nicht
	abgespeichert werden, weil der
	Speicher des Scanners voll ist.
	beim Löschen: ein Barcode
	wurde gelesen, konnte aber im
	Speicher nicht gefunden und
	somit nicht gelöscht werden.
Blinken - orange	der Löschknopf ist gedrückt,
	wenn ein Barcode gelesen wird,
	wird dieser im Speicher gesucht
	und gelöscht.
	den til sektoren formunde för meder
Leuchten - orange	der Loschknopt wurde für mehr
	als 6 Sekunden gedruckt, der
	Scanner löscht alle Daten im
	Speicher.

#### 3.4.3 Buzzer-Töne

mittel / hoch / mittel	beim Scannen: der Barcode wird
	abgespeichert
	beim Löschen: "alle Daten
	löschen" wurde erfolgreich
	durchgeführt
	beim Einstellen: der Buzzer ist
	auf "Ein" gestellt
	beim PC-Anschluss: der Scanner
	hat den Rechner erkannt und den
	Befehl "connect" oder

	"disconnect" erhalten
mittel / tief / mittel	<b>beim PC-Anschluss:</b> der Scanner ist vom Rechner getrennt worden, ohne dass die Software die Verbindung vorher abgebaut hat
2 x tief / mittel / tief	der Scanner ist auf die Werkseinstellung zurückgesetzt
tief / mittel	der Barcode ist aus dem Speicher gelöscht
tief (langer Ton)	Der Barcode konnte im Speicher nicht gefunden werden, er konnte nicht gelöscht werden
hoch / tief	Der Barcode konnte nicht gespeichert werden, weil der Speicher des Scanners voll ist

# 4 hTrans Software

## 4.1 Softwareinstallation

#### 4.1.1 hTrans Software installieren

Beachten Sie, dass die USB-Scanner zur Installation nicht mit dem PC verbunden sein dürfen.

Im Lieferumfang befindet sich eine CD mit der Datenübertragungssoftware. Alternativ können Sie sich die Software hier herunterladen: www.prsolutions.de/hagemeyer



Nach dem Einlegen der CD startet das Installationsprogramm automatisch, falls nicht, müssen Sie es durch anklicken von "Setup.exe" starten.





Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie im folgenden Fenster auf "Weiter", um die Installation zu starten. Jetzt können Sie das Zielverzeichnis für die Applikation wählen, voreingestellt ist:

#### C:\Hagemeyer\hTrans

**Achtung:** Ab Windows 7 ist es nicht mehr möglich, in das Programme-Verzeichnis "Program Files (x86)" zu installieren, weil Windows hier nicht die nötigen Rechte zum Schreiben der eTrans.INI-Datei vorsieht.

Setup - hTrans			×
Komponenten auswählen			C HAGEMEY
Welche Komponenten sollen	installiert werden?		* Sensive
Wählen Sie die Komponenter "Weiter", wenn sie bereit sind	ı aus, die Sie installieren mö I fortzufahren.	chten. Klicken Sie auf	
OPN 2001 USB			224 KB
OPL 9728 USB			224 KB
OPL 9728 Seriell			222 KB
Die aktuelle Auswahl erforder	t min. 5,2 MB Speicherplatz		
eutsch			
	< Zunick	Weiter	Abbrechen
			- DDIOGHOIT

Wählen Sie jetzt die von Ihnen verwendete Hardware (OPL-9728 oder OPN-2001) aus, wobei beim OPL noch die Anschlussart (USB oder Seriell) zu unterscheiden ist.

Im folgenden können Sie jetzt den Eintrag im Startmenü ändern, Voreinstellung ist "Hagemeyer".

19	
Startmenü-Ordner auswählen Wo soll das Setup die Programm-Verknü	ipfungen erstellen?
Das Setup wird die Programm- erstellen.	Verknüpfungen im folgenden Startmenü-Ordner
Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahre einen anderen Ordner auswählen möcht	n. Klicken Sie auf "Durchsuchen", falls Sie ten.
Hagemeyer	Du <u>r</u> chsuchen
Deutsch	
	< <u>Z</u> uruck <u>W</u> etter > Abbrechen
🗒 Setup - hTrans	
<mark>اخرار Setup - hTrans Installation durchführen</mark> Das Setup ist jetzt bereit, hTrans auf I	hrem Computer zu installieren.
اوَّزَا Installation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, hTrans auf I Klicken Sie auf "Installieren", um mit d Ihre Einstellungen zu überprüfen oder	hrem Computer zu installieren.
jöj Setup - hTrans Installation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, hTrans auf I Klicken Sie auf "Installieren", um mit d Ihre Einstellungen zu überprüfen oder Zel-Ordner: C:\Hagemeyer\hTrans	hrem Computer zu installieren.
JS Setup - hTrans Installation durchführen Das Setup ist jetz bereit, hTrans auf I Klicken Sie auf "Installieren", um mit d Ihre Einstellungen zu überprüfen oder Ziel-Ordner: C:\Hagemeyer\hTrans Setup-Typ: Vollständige Installation	hrem Computer zu installieren.
JSJ Setup - hTrans         Installation durchführen         Das Setup ist jetzt bereit, hTrans auf I         Kicken Sie auf "Installieren", um mit di Ihre Einstellungen zu überprüfen oder         Ziel-Ordner:         C:\Hagemeyer\hTrans         Setup-Typ:         Vollständige Installation         Ausgewählte Komponenten:         OPN 2001 USB	hrem Computer zu installieren.
j J Setup - hTrans Installation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, hTrans auf I Klicken Sie auf "Installieren", um mit d Ihre Einstellungen zu überprüfen oder Ziel-Ordner: C:\Hagemeyer\hTrans Setup-Typ: Vollständige Installation Ausgewählte Komponenten: OPN 2001 USB Startmenü-Ordner: Hagemeyer	hrem Computer zu installieren.
Setup - hTrans     Installation durchführen     Das Setup ist jetz bereit, hTrans auf I     Klicken Sie auf "Installieren", um mit d     Ihre Einstellungen zu überprüfen oder     Ziel-Ordner:     C:\Hagemeyer\hTrans     Setup-Typ:     Vollständige Installation     Ausgewählte Komponenten:     OPN 2001 USB     Startmenü-Ordner:     Hagemeyer	hrem Computer zu installieren.
Setup - hTrans      Installation durchführen     Das Setup ist jetzt bereit, hTrans auf I     Ricken Sie auf "Installieren", um mit d     Ihre Einstellungen zu überprüfen oder      Ziel-Ordner:     C:\Hagemeyer\hTrans     Setup-Typ:     Volständige Installation     Ausgewählte Komponenten:     OPN 2001 USB     Startmenü-Ordner:     Hagemeyer        Ziel-Dridner:     OPN 2001 USB     Startmenü-Ordner:     Hagemeyer	hrem Computer zu installieren.

Wenn die Einstellungen stimmen, können Sie jetzt die Installation durchführen und das Tool kopiert unter anderem die Dateien CSP2.DLL, hTrans.EXE und hTrans.INI sowie die Sprachendatei eTrans.CSV in das Verzeichnis C:\Hagemeyer\hTrans und legt ein Starticon auf dem Desktop und im Autostart-Verzeichnis ab.



#### **USB-Treiberinstallation**

Wird ein Scanner mit USB-Anschluss installiert, so wird jetzt folgendes Fenster angezeigt:



Klicken Sie auf "Installieren".Mehrere USB-Treiber werden installiert (ATEN, FTDI, Opticon und OPI/MDI)



Beenden Sie die Installation mit einem Klick auf "OK".

# 4.2 <u>hTrans Datenübertragungssoftware</u> <u>einrichten</u>

Nach dem Programmstart öffnet sich (sofern das Programm nicht als Hintergrundprozess laufen soll) das Hauptfenster andernfalls öffnen durch Doppelklick auf das Tray Icon:



Mit "Einstellungen" öffnet sich das folgende Fenster:

#### 4.2.1 Einstellungen

🧏 Einstellungen 📃 🗾				
Einstellungen	Einstellungen Shop CSV			
Info	Info			
Programmve	Programmversion : 1.00			
Schnittstelle				
Port	COM1 : Kommunikationsanschluss (COM1)	Ш		
Gerät	0PL-9728	Ш		
Parameter	Parameter			
Anwend	lung verkleinern			
Icon in I I Anzeige	✓ Icon in Traybar anzeigen			
E Beenden bestätigen				
	Speichern			

15

Geben Sie bei "Port" den von der USB-Treibersoftware erstellten COM-Port ein, die Beschreibung lautet "USB Serial Port", in der Abbildung COM7). Bei "Gerät" kann die verwendete Hardware (OPL-9728 oder OPN-2001) ausgewählt werden. Unter "Parameter" kann das Verhalten des Programms eingestellt werden.

4.2.2	Shop
-------	------

🧏 Einstellungen	×					
Einstellungen Shop CSV						
Shop Hagemeyer						
Browser Firefox	-					
Browsertitel Firefox						
Formulattitel Explorer1						
Shop Simple System						
Browser Firefox	•					
Browsertitel Firefox						
Formulattitel Scannerinpu	t					
	Speichern					

Hier werden für den Hagemeyer- bzw. den Simple-System Shop die verwendeten Browser (zur Wahl stehen Internet Explorer, Mozilla Firefox und Google Chrome sowie frei wählbare über hTrans.ini) sowie die jeweiligen Fenstertitel definiert.

#### 4.3 Tray Icon

Nach dem Start des Programms hTrans.EXE finden Sie ein Scanner-Icon im Tray der Taskleiste. Wenn alles OK ist, wird das Icon mit einem grünen Display dargestellt.



Hat das Icon ein rotes Display, kann man sich die Ursache für die Fehlfunktion durch anklicken anzeigen lassen. Mögliche Gründe sind z.B.:

#### <schnittstelle COMx konnte nicht geöffnet werden>

Mögliche Ursache: Falscher virtueller COM-Port in der hTrans.INI angegeben (in der Systemsteuerung überprüfen: siehe Kapitel USB-Cradle), oder eine andere Software, häufig Kommunikationssoftware von Mobiltelefonen, belegt die entsprechende Schnittstelle.

#### <u><Browser nicht aktiv></u>

Damit das System die Daten ordnungsgemäß übertragen kann, muss der Internetbrowser mit dem entsprechenden Fenster geöffnet sein. Benutzen Sie den Microsoft Internet Explorer oder Mozilla Firefox, andere Produkte (Opera etc.) funktionieren u.U. nicht einwandfrei.

# • <a><br/> <br/> <a><br/> <br/> <a><br/> <br/> <

Barcodeseite muss geöffnet sein, damit die Daten in das richtige Fenster geschrieben werden können.

•	
Akku	7
Alle Daten löschen	6
Anzeige beim Scannen	7
Barcode scannen	5
Bestellformular nicht aktiv	16
Blockwiederholung	10
Browser nicht aktiv	16
Buzzer	7
Buzzer ein- bzw. ausschalten	6
Buzzer Töne	8
COM Dout	1 -
COM-Port	15
COMx konnte nicht geoffnet	
werden	16
CSP2.DLL	12
Default	6
Einstellungen	14
eTRANS.EXE	12
eTrans.INI 11	, 12
Hauntfonctor	1 /
	14
Hintergrundprozess	14

Installationsprogramm	10
Ladeanzeige	7
Ladevorgang	7
Laserklasse	5
LED-Anzeige	7
Löschknopf	5,6
Program Files (x86)	11
Recyclinghinweis	4
Reset	6
Setup.exe	10
Softwareinstallation	10
Sprache wählen	11
Tray Icon	16
USB Treiberinstallation	13
USB-Schnittstelle	7
WEEE	4
Windows 7	11
Zielverzeichnis	11

•

# Barcodesysteme GmbH

Amselstraße 14 D-85356 Freising Telefon: 08161/14 71 29 Fax: 08161/49 68 01 info@prsolutions.de www.prsolutions.de