Inhalt

1	Allgemeines 3			
2	OPL-	9815		
	2.1	Hardware		
	2.1.1	Lieferumfang:		
	2.2	Handschlaufe 4		
	2.3	Akku5		
	2.4	RS-232-Cradle6		
	2.4.1	RS232-Anschluß6		
	2.4.2	LED-Anzeige6		
	2.4.3	DIP-Switches7		
3	Rexe	ITrans Software 8		
	3.1	Softwareinstallation 8		
	3.1.1	RexelTrans Software installieren 8		
	3.1.2	Serieller Anschluss12		
	3.2	RexelTrans Datenübertragungssoftware einrichten		
	3.2.1	Einstellungen13		
	3.2.2	Shop14		
	3.2.3	CSV15		

	3.3	Tray Icon	16
4	Softw	vare OPL-9815	17
	4.1	Shop Rexel	17
	4.2	Shop Simple System	18
	4.3	CSV Export	18
	4.4	UGS Export	19
	4.5	Löschfunktion	19
	4.6	Steuerbarcodes	21

1 <u>Allgemeines</u>

Mit dem mobilen Datensammler OPL-9815 können

- Bestellbarcodes erfasst und automatisiert in den Rexel Online-Shop übertragen werden
- Bestellbarcodes erfasst und automatisiert in den Simple System Online-Shop übertragen werden
- Bestands-/Inventurdaten erfasst und als CSV oder UGS-Datei abgespeichert werden

Je nach verwendeter Hardware müssen zunächst USB-Treiber installiert werden und evtl. erforderliche Einstellungen an der Datenübertragungssoftware vorgenommen werden.

Die Datenübertragungssoftware liest die gesammelten Daten aus dem Scanner aus und überträgt sie an den Warenkorb des Online-Shops. Dazu ist es notwendig, dass Sie sich in Ihren Shop-Account einloggen und die entsprechende Seite zur Datenübertragung aufrufen.

2 <u>OPL-9815</u>

2.1 <u>Hardware</u>

2.1.1 Lieferumfang:

- Barcodescanner OPL-9815
- Akku
- Handschlaufe

- Lade- und Übertragungsstation
- Netzteil
- RS232- bzw. USB-Kabel
- Software-CD
- Bedienungsanleitung



Mindestvoraussetzungen:

- Microsoft Windows XP oder höher
- USB Anschluß oder RS232-Schnittstelle
- CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk

2.2 <u>Handschlaufe</u>



Befestigen Sie die Handschlaufe wie im Bild dargestellt am Datensammler.





Verwenden Sie ausschließlich den Original-Akku, um evtl. Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

Setzen Sie die Batterie wie im Bild dargestellt in das Gerät ein:

- Gehäusedeckel entfernen: entriegeln des Deckels durch anheben der Lasche (1)
- Legen Sie den Akku wie dargestellt in den Scanner ein. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.
- Gehäusedeckel wieder aufsetzen und durch leichtes andrücken der Lasche (5) wieder sichern.

Befindet sich der Scanner im Cradle, so wird der Akku automatisch geladen. Das wird durch die rote LED am Scanner angezeigt. Wenn der Akku voll ist, schaltet der Scanner auf Erhaltungsladung um und die LED leuchtet grün.

•	Rote LED:	Akku wird	geladen
---	-----------	-----------	---------

• Grüne LED: Akku ist vollständig geladen

2.4 <u>RS-232-Cradle</u>

2.4.1 RS232-Anschluß



- Stellen Sie das Cradle an einem geeigneten Ort auf, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlu ng.
- Wählen Sie mit den DIP-Switches die entsprechende Datenübertragun gsgeschwindigkei t.
- Schließen Sie das serielle Datenübertragun gskabel an den COM-Port des Computers an
- 5. Schließen Sie das Netzteil an

2.4.2 LED-Anzeige

- **Rote LED**: Spannungsversorgung
- Grüne LED: Datensammler überträgt an den Host
- Gelbe LED: Host überträgt an den Datensammler

2.4.3 **DIP-Switches**

Auf der Gehäuseunterseite des Cradles befindet sich ein kleiner Deckel, unter dem sechs Miniaturschalter angebracht sind. Damit lässt sich folgendes einstellen:

DIP-Switch	AN	AUS
SW 1	Baudrate	Baudrate
SW 2	Baudrate	Baudrate
SW 3	Baudrate	Baudrate
SW 4	-	-
SW 5	-	-
SW 6	Auto-Baudrate (vom PC kontrolliert)	Baudrate durch SW1-3 definiert

Baudrate	AN		AUS
2400	AN	AUS	AUS
4800	AUS	AN	AUS
9600	AN	AN	AUS
19200	AUS	AUS	AN
38400	AN	AUS	AN
57600	AUS	AN	AN
115200	AN	AN	AN

3 <u>RexelTrans Software</u>

3.1 Softwareinstallation

3.1.1 RexelTrans Software installieren

Beachten Sie, dass die USB-Scanner zur Installation nicht mit dem PC verbunden sein dürfen.

Im Lieferumfang befindet sich eine CD mit der Datenübertragungssoftware. Alternativ können Sie sich die Software hier herunterladen: www.prsolutions.de/Rexel



Nach dem Einlegen der CD startet das Installationsprogramm automatisch, falls nicht, müssen Sie es durch anklicken von "Setup.exe" starten.





Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie im folgenden Fenster auf "Weiter", um die Installation zu starten. Jetzt können Sie das Zielverzeichnis für die Applikation wählen, voreingestellt ist:

C:\Rexel\RexelTrans

Achtung: Ab Windows 7 ist es nicht mehr möglich, in das Programme-Verzeichnis "Program Files (x86)" zu installieren, weil Windows hier nicht die nötigen Rechte zum Schreiben der eTrans.INI-Datei vorsieht.

omponenten auswählen			
Welche Komponenten sollen installiert werden?			R
Wählen Sie die Komponenten aus, die Sie installien "Weiter", wenn sie bereit sind fortzufahren.	en möchten. Ki	icken Sie <mark>a</mark>	uf
O OPN 2001 USB			205 KB
OPL 9815 USB			207 KB
OPL 9815 Seriell			211 KB
Die aktuelle Auswahl erfordert min. 9,4 MB Speiche	erplatz.		

Wählen Sie jetzt die von Ihnen verwendete Hardware (OPL-9815 oder OPN-2001) aus, wobei beim OPL noch die Anschlussart (USB oder Seriell) zu unterscheiden ist.

Im folgenden können Sie jetzt den Eintrag im Startmenü ändern, Voreinstellung ist "Rexel".

artmenu-Ordner auswählen	
Wo soll das Setup die Programm	n-Verknüpfungen erstellen?
Das Setup wird die Pro erstellen. Klicken Sie auf "Weiter", um for einen anderen Ordner auswähle	ngramm-Verknüpfungen im folgenden Startmenü-Ordner tzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen", falls Sie n möchten.
Rexel	Durchsuchen
L.	
n.—	
	< Zunick Weiter > Abbre
	< Zurück Weiter > Abbre
tup - RexelTrans	< Zurück Weiter > Abbre
tup - RexelTrans	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbre
tup - RexelTrans stallation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, RexelT	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbre — — — Trans auf Ihrem Computer zu installieren.
tup - RexelTrans stallation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, RexelT	< Zurück
tup - RexelTrans stallation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, RexelT Klicken Sie auf "Installieren", un Ihre Einstellungen zu überprüfen	< Zurück
tup - RexelTrans stallation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, RexelT Klicken Sie auf "Installieren", um Ihre Einstellungen zu überprüfen Ziel-Ordner: C:\Bevel\BevelTrans	< Zurück
tup - RexelTrans stallation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, RexelT Klicken Sie auf "Installieren", um Ihre Einstellungen zu überprüfen Ziel-Ordner: C:\Rexel\RexelTrans Setun-Tyn:	< Zurück Weiter > Abbre — — — — — — Trans auf Ihrem Computer zu installieren. R n mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurück", um noder zu ändem. ^
tup - RexelTrans stallation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, RexelT Klicken Sie auf "Installieren", un Ihre Einstellungen zu überprüfen Ziel-Ordner: C:\Rexel\RexelTrans Setup-Typ: Vollständige Installation	< Zurück Weiter > Abbre Trans auf Ihrem Computer zu installieren. Image: Computer zu installieren. Image: Computer zu installieren. n mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurück", um noder zu ändem. Image: Computer zu installieren. Image: Computer zu installieren.
tup - RexelTrans stallation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, RexelT Klicken Sie auf "Installieren", um Ihre Einstellungen zu überprüfen Ziel-Ordner: C:\Rexel\RexelTrans Setup-Typ: Vollständige Installation Ausgewählte Komponenten: OPL 9815 USB	< Zurück Weiter > Abbre Trans auf Ihrem Computer zu installieren. Image: Computer zu installieren. Image: Computer zu installieren. n mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurück", um noder zu ändem. Image: Computer zu installieren. Image: Computer zu installieren.
tup - RexelTrans stallation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, RexelT Klicken Sie auf "Installieren", un Ihre Einstellungen zu überprüfen Ziel-Ordner: C:\Rexel\RexelTrans Setup-Typ: Vollständige Installation Ausgewählte Komponenten: OPL 9815 USB Startmenü-Ordner:	< Zurück
tup - RexelTrans stallation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, RexelT Klicken Sie auf "Installieren", un Ihre Einstellungen zu überprüfen Ziel-Ordner: C:\Rexel\RexelTrans Setup-Typ: Vollständige Installation Ausgewählte Komponenten: OPL 9815 USB Startmenü-Ordner: Rexel	< Zurück
tup - RexelTrans stallation durchführen Das Setup ist jetzt bereit, RexelT Klicken Sie auf "Installieren", un Ihre Einstellungen zu überprüfen Ziel-Ordner: C:\Rexel\RexelTrans Setup-Typ: Vollständige Installation Ausgewählte Komponenten: OPL 9815 USB Startmenü-Ordner: Rexel	< Zurück

Wenn die Einstellungen stimmen, können Sie jetzt die Installation durchführen und das Tool kopiert unter anderem die Dateien CSP2.DLL, RexelTrans.EXE und RexelTrans.INI in das Verzeichnis C:\Rexel\RexelTrans und legt ein Starticon auf dem Desktop und im Autostart-Verzeichnis ab.



1 Tray Icon

USB-Treiberinstallation

Wird ein Scanner mit USB-Anschluss installiert, so wird jetzt folgendes Fenster angezeigt:



Klicken Sie auf "Installieren" .Mehrere USB-Treiber werden installiert (ATEN, FTDI, Opticon und OPI/MDI)



Beenden Sie die Installation mit einem Klick auf "OK".

3.1.2 Serieller Anschluss

Die Lade- und Übertragungsstation kann über RS-232 an den PC angeschlossen werden, hierzu das beiliegende RS-232-Kabel benutzen und die verwendete Schnittstelle (z.B. COM1 oder COM2) in eTrans eintragen. Eine Treiberinstallation ist bei seriellem Anschluss nicht erforderlich.

3.2 <u>RexelTrans Datenübertragungssoftware</u> <u>einrichten</u>

Nach dem Programmstart öffnet sich (sofern das Programm nicht als Hintergrundprozess laufen soll) das Hauptfenster andernfalls öffnen durch Doppelklick auf das Tray Icon:



Mit "Einstellungen" öffnet sich das folgende Fenster:

3.2.1 Einstellungen

Einstellungen		×	
Einstellungen Shop CSV UGS			
Shop Rexel			
Browser	Firefox 🗸		
Browsertitel	Firefox		
Formulattitel	Rexel Webshop		
Präfix entfernen	RE		
Shop Simple System			
Browser	Firefox 🗸		
Browsertitel	Firefox		
Formulattitel	Scannerinput		
		Speichern	

Geben Sie bei "Port" den von der USB-Treibersoftware erstellten COM-Port ein, die Beschreibung lautet "USB Serial Port", in der Abbildung COM7). Bei "Gerät" kann die verwendete Hardware (OPL-9815 oder OPN-2001) ausgewählt werden. Unter "Parameter" kann das Verhalten des Programms eingestellt werden.

3.2.2	Shop		
	Einstellungen		Х
	Einstellungen Shop	CSV UGS	
	Shop Rexel		
	Browser	Firefox ~	
	Browsertitel	Firefox	
	Formulattitel	Rexel Webshop	
	Präfix entfernen	RE	
	Shop Simple System	m	
	Browser	Firefox ~	
	Browsertitel	Firefox	
	Formulattitel	Scannerinput	
		Speiche	m

Hier werden für den Rexel- bzw. den Simple-System Shop die verwendeten Browser (zur Wahl stehen Internet Explorer, Mozilla Firefox und Google Chrome sowie frei wählbare über RexelTrans.ini) sowie die jeweiligen Fenstertitel definiert.

Sind im Barcode der Rexel-Artikelnummer Kennzeichen vorangestellt, z.B. "RE-", so können diese mit der Funktion "Präfix entfernen" abgeschnitten werden.

3.2.3 CSV

Einstellung	Jen	
Einstellungen	Shop CSV UGS	
Datei		
Verzeichnis	C:\Rexel\	Ändern
Reihenfolge Artikel Kostenste	elle Trennzeichen	; ~
Menge Datum Zeit	-	

In diesem Fenster kann die Reihenfolge der Felder in der CSV-Übergabedatei sowie das verwendete Trennzeichen geändert werden.

3.3 <u>Tray Icon</u>

Nach dem Start des Programms RexelTrans.EXE finden Sie ein Scanner-Icon im Tray der Taskleiste. Wenn alles OK ist, wird das Icon mit einem grünen Display dargestellt.



Hat das Icon ein rotes Display, kann man sich die Ursache für die Fehlfunktion durch anklicken anzeigen lassen. Mögliche Gründe sind z.B.:

 <u><Schnittstelle COMx konnte nicht geöffnet werden></u> Mögliche Ursache: Falscher virtueller COM-Port in der RexelTrans.INI angegeben (in der Systemsteuerung überprüfen: siehe Kapitel USB-Cradle), oder eine andere Software, häufig Kommunikationssoftware von Mobiltelefonen, belegt die entsprechende Schnittstelle.

<u><Browser nicht aktiv></u>

Damit das System die Daten ordnungsgemäß übertragen kann, muss der Internetbrowser mit dem entsprechenden Fenster geöffnet sein. Benutzen Sie den Microsoft Internet Explorer oder Mozilla Firefox, andere Produkte (Opera etc.) funktionieren u.U. nicht einwandfrei.

<<u>Sestellformular nicht aktiv></u>
Sie müssen im jeweiligen Webshop eingeloggt sein und die Barcodeseite muss geöffnet sein, damit die Daten in das

richtige Fenster geschrieben werden können.

4 Software OPL-9815

Nach einem Neustart oder nach dem Aufruf des Systemmenüs wird die Versionsnummer des Programms angezeigt.



Das Hauptmenü stellt folgende Funktionen zur Verfügung :



Mit den beiden äußeren Tasten kann die Funktion ausgewählt, und mit der mittleren aufgerufen werden. Durch Eingabe der Zeilennummer wird die Funktion direkt aufgerufen.

4.1 <u>Shop Rexel</u>



Es können maximal 28 stellige Barcodes gescannt oder über die Tastatur eingegeben werden. Ist die Eingabe länger wie 14 Zeichen, werden die letzten 14 Zeichen angezeigt. Die Mengeneingabe ist ganzzahlig mit 6 Stellen. In der rechten unteren Ecke wird die Anzahl der eingegebenen Artikel angezeigt.

Die Daten werden mit feste Satzlänge mit ';' getrennt gespeichert. Eine Zeile wird mit <CR><LF> abgeschlossen. Bei der Übertragung werden überflüssige Blanks und das letzte Trennzeichen entfernt.

Datenformat REXEL.DAT

Barcode 28 Stellen

Menge 6 Stellen

4.2 Shop Simple System

Die Funktion entspricht der für Rexel. Datei SIMPLE.DAT.

4.3 <u>CSV Export</u>

(CST	νE	xport	
K-1	11	11	L:22	22
_ Mg	:	1		12

Datenformat EXPORT.CSV

Kostenste	elle 4 Stellen
Lagerort	4 Stellen
Barcode	28 Stellen
Menge	6 Stellen
Datum	10 Stellen
Zeit	8 Stellen

Beispiel :

1111;2222;4444444

4.4 UGS Export

CSV H	Export
_	
Mg : 1	12

Datenformat EXPORT.UGS

Barcode28 Stellen, Eingabe 17 StellenMenge6 Stellen, Eingabe 5 StellenDatum10 StellenZeit8 Stellen

Beispiel :

444444 ; 4;31.05.2012;19:18:38;

4.5 Löschfunktion

Der letzte / aktuelle Datensatz in der Datenbank kann durch die rechte Cursortaste gelöscht werden. Es erfolgt noch eine Sicherheitsabfrage: der betreffende Barcode wird angezeigt, mit der linken Cursortaste bestätigen oder mit der rechten abbrechen, mit der Scantaste [Eing.] abschließen.

Letzten Scan

Löschen?

Ja Eing Nein

Systemmenü

Durch diesen Menüpunkt können gerätespezifische Einstellungen vorgenommen werden.

Ist die Passwortfunktion im OPL-Setup aktiviert muss dieses zunächst eingegeben oder gescannt werden (1615).



Danach gelangt man in das eigentliche Setupmenü.



Mit der Funktion OPL-Id kann eine 6-stellige Gerätenummer eingegeben werden. Über die Funktion Dateimanager können die im Gerät gespeicherten Dateien angezeigt werden.

4.6 <u>Steuerbarcodes</u>

Passwort 1615				
Akku, Speicher	C0			
Datum/Zeit	C1			
Datum/Zeit setzen	C2			
Info	C3			
Systemmenü	C9			
1 				
4 				
zurück a	lles	löschen Eingabe		

•

Akku	5	löschen
Akku laden	5	
Auto-Baudrate	7	Miniaturscha
Bestellformular nicht aktiv	16	Netzteil
Blockwiederholung	8	
Browser nicht aktiv	16	OPL-9725
COM-Port	6, 14	Program File
COMx konnte nicht geöffne	et	
werden	16	Rote LED
CSP2.DLL	11	RS232-Ansch
		RS-232-Kabe
DIP-Switches	6, 7	
		Serieller An
Einstellungen	13	serielles
eTRANS.EXE	11	Datenübe
eTrans.INI	9, 11	Setup.exe
		Softwareinst
Gehäusedeckel entfernen	5	Sprache wäh
Gelbe LED	6	
Grüne LED	5, 6	Tray Icon
Handschlaufe	4	USB Treiber
Hardware	3	
Hauptfenster	13	Windows 7
Hintergrundprozess	13	
		Zielverzeichr
Installationsprogramm	8	
•		

löschen	19
Miniaturschalter	7
Netzteil	6
OPL-9725	3
Program Files (x86)	9
Rote LED	5, 6
RS232-Anschluß	6
RS-232-Kabel	12
Serieller Anschluss	12
serielles	
Datenübertragungskabel	6
Setup.exe	8
Softwareinstallation	8
Sprache wählen	9
Tray Icon	16
USB Treiberinstallation	11
Windows 7	9
Zielverzeichnis	9